


Gira TKS mobil App/Gira TKS-IP-Gateway - neue Funktionen

Für die nachfolgenden Funktionen wird die Gira TKS mobil App ab Version 2.0 und das Gira TKS-IP-Gateway ab Version 5.0 benötigt.

Kameraaufruf in der App

Sie können die vorhandenen Kameras auch dann über die Gira TKS mobil App aufrufen, ohne dass zuvor ein Türruf ausgelöst wurde.

Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, müssen Sie im Assistenten des Gira TKS-IP-Gateways im Menü „Weiterleitung konfigurieren/Kameras“ die entsprechenden Kameras auswählen.




Bildspeicher für verpasste Türrufe

In der Gira TKS mobil App steht nun die Bildspeicherfunktion zur Verfügung, mit der Sie sich die Bilder ansehen können, die im Falle eines verpassten Türrufs gespeichert wurden.

Für diese Funktion kann die Anzahl der zu speichernden Bilder und das Speicherintervall im Assistenten des TKS-IP-Gateways festgelegt werden.


Diese Einstellungen können Sie im Menü unter „Weiterleitung konfigurieren/Kameras“ (nach unten scrollen) vornehmen.



Weiterleitung in der Gira TKS mobil App aktivieren/deaktivieren

Eingerichtete Weiterleitungen können in der Gira TKS mobil App aktiviert/deaktiviert werden.

Tippen Sie dazu auf das Zahnrad und in dem sich öffnenden Menü auf den Eintrag „Weiterleitung“.



Statusinformation Mobile Weiterleitung

Im Assistenten des TKS-IP-Gateways werden in den Geräteinformationen Statusinformationen zur mobilen Weiterleitung angezeigt.

